

- A - Абонент - (0 - 1535).
- B - Вызываемый номер - (0 - 14 цифр, (0 - 9, *, #, +)).
- C - IP адрес прямого подключения.
- D - Порт прямого подключения.
- E - Очередность вызова (0 - нет, 1 - трубка, 2 - SIP, 3 - одновременно трубка и SIP, 4 - сначала трубка потом SIP, 5 - сначала SIP потом трубка).
- F - Действия во время разговора (0 - открывание, 1 - открывание + управление).
- G - Время переадресации по неответу (сек.) (0-255).
- H - Время автооткрывания по неответу (сек.) (0-255).
- I - Разрешить звонить на адаптер (0 - нет, 1 - включить реле 1, 2 - включить реле 2, 4 - управление).
- J - Ответ с подтверждением (on, off).
- K - Вызов с трубки (on, off).
- L - Внутренний номер трубки для вызова - (0 - 14 цифр, (0 - 9, *, #, +)).
- M - Логин внутреннего номера трубки для вызова - (0 - 20 символов).
- N - Пароль внутреннего номера трубки для вызова - (0 - 16 символов).
- O - Внутренний номер трубки для оповещения - (0 - 14 цифр, (0 - 9, *, #, +)).
- P - Логин внутреннего номера трубки для оповещения - (0 - 20 символов).
- Q - Пароль внутреннего номера трубки для оповещения - (0 - 16 символов).