

A - Абонент - (0 - 1535).

B - Вызываемый номер - (0 - 14 цифр, (0 - 9, *, #, +)).

C - IP адрес прямого подключения.

D - Порт прямого подключения.

E - Очередность вызова (0 - нет, 1 - трубка, 2 - SIP, 3 - одновременно трубка и SIP, 4 - сначала трубка потом SIP).

F - Действия во время разговора (0 - открывание, 1 - открывание + управление).

G - Время переадресации по неответу (сек.) (0-255).

H - Время автооткрывания по неответу (сек.) (0-255).

I - Разрешить звонить на адаптер (0 - нет, 1 - включить реле 1, 2 - включить реле 2, 4 - управление).

J - Ответ с подтверждением (on, off).