

SIP ключи.

A - Номер абонента (1 - 20 символов).

B - Включен (on, off).

C - Код управления (0 - 8 символов, цифры, *, #).

D - Тип ответа на входящий вызов (0 - Нет, 1 - Автоответ, 2 - Звонок, 3 - Аудиомониторинг помещения, 4 - Оповещение, 5 - Управление, 6 - SIP ключ).

E - Сигнал предупреждения (on, off).

F - Номер дискретного входа для ответа на звонок (0-любой, 1 - 14).

Коды и команды управления.

A - Код управления (1 - 8 символов, цифры, *, #).

B - Включен (on, off).

C - Команда управления (1 - 40 команд через запятую).

D - Длительность срабатывания (мсек.) (0 - 999).

E - Длительность срабатывания (сек.) (0 - 255).

F - Длительность паузы (мсек.) (0 - 999).

G - Длительность паузы (сек.) (0 - 255).

H - Порядковый номер HTTP запроса (0 - Нет, 1 - 500).

Исходящий набор.

A - Код набора (1 - 20 символов, цифры, *, #).

B - Номер вызываемого абонента (0 - 20 символов).

C - IP адрес прямого подключения.

D - Порт прямого подключения.

E - Включен (on, off).

F - Код управления (0 - 8 символов, цифры, *, #).

G - Режим вызова (0 - Вызов, 1 - Аудиомониторинг помещения).

Расписания.

A - Расписание (crontab 9 - 220 символов).

B - Включено (on, off).

C - Действие (0 - Управление, 1 - Вызов).

D - Код набора/управления (0 - 20 символов, цифры, *, #).

HTTP запросы.

A - Порядковый номер запроса (0 - Нет, 1 - 500).

B - Строка запроса (1 - 100 символов).

C - Включен (on, off).